

アドオンジャケット 取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本製品は、PC-NJ70A およびこのアドオンジャケットを使用すると指定している製品にのみ使用できます。



アドオンジャケットは、強い衝撃からパソコンを保護するものではありません。

箱の中身の確認


お使いになる前に、次のものがそろっているか確認してください。

☐ アドオンジャケット × 1

☐ デザインシート × 5



☐ 型紙 × 1



ご参考

- 型紙は、オリジナルのデザインシートを作成するときにお使いください。
型紙をデザインシートにしたい紙または布の上に置き、型紙に合わせて線を引きます。線に合わせて切り取るとジャケット内に収まるサイズになります。
型紙は、ジャケット内に入れないでください。

☐ 取扱説明書（本書）

足りないものや破損しているものがあるときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

デザインシートのダウンロード

デザインシート用のデザイン画像をメビウスのホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.sharp.co.jp/mebius/>

ダウンロードの方法は、ホームページを参照してください。

使用上のご注意

著作権・肖像権について

- オリジナルのデザインシートを作成する場合は、画像やデザインなどにおける著作権および肖像権、その他第三者が保有する権利を侵害しないように注意してください。
- お客様が作成されたデザインシートに対して、第三者から権利侵害や損害賠償などの主張がなされた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

取り付け／取り外し時のご注意

- パソコン本体の電源を切り、ディスプレイを閉じた状態で作業してください。
- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- ほこりやゴミなどを取り除いてから取り付けてください。
ほこりやゴミなどが付いたまま取り付けるとパソコンやアドオンジャケットに傷が付くことがあります。

デザインシートのご注意

- ジャケット内に入れることのできるデザインシートは、厚さ約 0.3 mm未満のものです。それ以上の厚さのものは入れないでください。
- ジャケット内に布製のデザインシートを入れるときは、材質によりパソコンやアドオンジャケットに傷が付くことがあります。厚みや素材に注意してください。
- ジャケット内に入れたデザインシートや写真などは、長期間入れたままにすると貼りつきや色移りする場合がありますので、時々入れ替えることをお勧めします。
- デザインシートによるパソコンへの色移り、およびアドオンジャケットの変形・変色については、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ジャケット内に入れたデザインシートや写真などの破損や色移り、変色などについては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

その他のご注意

- パソコン本体を開閉するときは、アドオンジャケットに強い力を加えないでください。
- 光の向きによってアドオンジャケットに虹色の模様が見えることがありますが、不具合ではありません。

お手入れ

お手入れの前には、必ずパソコンの電源を切っておいてください。

ほこりの出ない乾いた柔らかい布で軽く拭きます。


汚れがひどいときは、水、ぬるま湯、または水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞ってふき取ってください。

- アルコール、ベンジン、シンナーなどの化学薬品は使わないでください。変形や変色、ヒビの原因となります。
- パソコン本体には、絶対に水が入らないように注意してください。また、アドオンジャケットが濡れた状態で取り付けしないでください。
- ツメや指輪など固いものがあたらないように注意してください。アドオンジャケットに傷が付くことがあります。


アドオンジャケットの取り付け／取り外し

取り付け



1. パソコンの電源を切り、ディスプレイを閉じます。
2. パソコンの後面を手前に向けます。



3. パソコンの天面にデザインシートを置きます。



4. アドオンジャケットの切り込みがある方をパソコン前面側に取り付けます。




ご注意

- アドオンジャケットの向きを確認し、正しく取り付けてください。逆に取り付けるなど正しく取り付けていないと、アドオンジャケットが外れ、アドオンジャケットやパソコンの破損原因になります。




5. デザインシートがずれないように気を付けて、アドオンジャケットを取り付けます。



取り外し

1. パソコンの電源を切り、ディスプレイを閉じます。
2. パソコンの後面を手前に向けます。




3. パソコンの後面側の角（左右どちら側からでも可）を外します。




外しにくいときは

- アドオンジャケットの中央部を軽く押さえながら、外してください。



4. アドオンジャケットを取り外します。



アドオンジャケットの仕様

色 : クリアー

サイズ : 幅 263mm × 奥行 193mm × 高さ 11.3mm

質量 : 102 g

素材 : ポリカーボネイト (オモテ面のみハードコーティング)

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
パーソナルソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地